

## Kamienny dywan

Połącz otoczaki marmurowe z żywicą Mapefloor Binder 930 w proporcjach wagowych 20:1.

Np. 20 kg otoczków + 1 kg żywicy

Wysyp mieszankę na warstwy izolacji.

Do rozprowadzenia użyj dużej pacy. Następnie wyrównaj powierzchnię małą pacą, przecieraj ją acetonem dla zwiększenia poślizgu.