

Kamienny dywan

Połącz otoczaki marmurowe z żywicą Mapefloor Binder 930 w proporcjach wagowych 20:1.

Np. 20 kg otoczaków + 1 kg żywicy

Wysyp mieszankę na warstwy izolacji.

Do rozprowadzenia użyj dużej pacy. Następnie wyrównaj powierzchnię małą pacą, przecieraj ją acetonem dla zwiększenia poślizgu.

Piony

1. Szpachlówka = 1 kg Primer SN (0,8 kg A + 0,2 kg B) + 0,4 kg RWX 17, mieszamy do uzyskania konsystencji masła – to wystarcza na ok. 1 m² (nakładamy pędzlem)
2. 0,5 kg Mapefloor Binder 930 + 0,2 kg RWX 17, mieszamy do uzyskania konsystencji masła, następnie dodajemy to do 10 kg otoczaków (mieszamy, nakładamy pacą)

