

Szpachlówka do ubytków

Dodajemy Additix PE w ilości 2-5 % wagi żywicy Primer SN, całość mieszamy do jednolitej konsystencji, mieszankę kładziemy na beton posmarowany żywicą (mokre na mokre).

Spadki

10 kg Kwarc 1,9 + 1 kg Primer SN, mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji, mieszankę kładziemy na beton posmarowany żywicą (mokre na mokre).

